

BRILLIANCE CLEANER L94 Wachsentferner

Beschreibung

BRILLIANCE CLEANER L94 Wachsentferner ist ein Grundreiniger zur Entfernung verschmutzter Selbstglanzpflegefilme bzw. Wachsschichten auf Parkett u.a. Holzfußböden. Die Grundreinigung ist notwendig, wenn Pflegemittelfilme zu viel Schmutz aufgenommen haben und der Boden unansehnlich geworden ist.

Zertifikate / Zulassungen



Giscode: GU50

Allgemeine Hinweise

Achtung: Bei der Reinigung den Boden nicht mit Wasser überschwemmen, da sonst Schäden durch Holzquellung entstehen können. Übermäßig lange Einwirkzeit von BRILLIANCE CLEANER L94 kann den versiegelten Boden schädigen.

Weist ein Boden Beschädigungen auf oder ist der Siegel Film bis auf das Holz durchgelaufen, so besteht bei Anwendung die Gefahr, dass das Holz durch eindringendes Wasser vergraut. Dann sollte rechtzeitig komplett geschliffen und neu versiegelt werden.

Anwendung

BRILLIANCE CLEANER L94 kann sowohl zur Grundreinigung als auch zur Zwischenreinigung (stark verdünnt) eingesetzt werden.

Grundreinigung für versiegelte Oberflächen

Der Boden wird angefeuchtet. BRILLIANCE CLEANER L94 wird verteilt und nach kurzer Einwirkung manuell oder maschinell geschrubbt. Je nach Verschmutzungsgrad und Stärke des Pflegefilms pur oder 1:1 verdünnt mit Wasser anwenden und den Reinigungsvorgang ggf. wiederholen. Der gelöste Schmutzfilm muss sofort aufgenommen werden. Danach ist immer mit klarem Wasser nachzuwischen.

Zwischenreinigung für versiegelte und geölte Oberflächen

Sie ist anwendbar, wenn die Oberfläche nur relativ leicht angeschmutzt ist. Durch normales Aufwischen des Bodens wird der oberflächliche Schmutz entfernt, wobei auf 10 ltr. Wasser ca. 300 ml BRILLIANCE CLEANER L94 zugegeben wird.

Intensivreinigung für geölte Oberflächen

Der Boden wird angefeuchtet. BRILLIANCE CLEANER L94 wird verteilt und nach kurzer Einwirkung manuell oder maschinell geschrubbt. Je nach Verschmutzungsgrad und Stärke des Pflegefilms pur oder 1:1 verdünnt mit Wasser anwenden und den Reinigungsvorgang ggf. wiederholen. Der gelöste Schmutzfilm muss sofort aufgenommen werden. Danach ist immer mit klarem Wasser nachzuwischen. Nach dieser Intensivreinigung kann eine Weiterbehandlung mit CLASSIC BASEOIL, BRILLIANCE FITPOLISH, BRILLIANCE OILCARE,

CLASSIC 100PROOIL oder BRILLIANCE SUPERWAX nötig werden. Für eine Grundreinigung mit Ölentfernung empfehlen wir BRILLIANCE BIOSOAP oder BRILLIANCE CLEANER L91

Verbrauch

ca. 20 ml/m² oder 50 m²/l

Inhaltsstoffe

Nichtionische Tenside, Glycoether, Wasser und Duftstoffe, pH-Wert: 6.

Lagerung / Transport

Kühl und trocken transportiert und gelagert im unangebrochenen Originalgebinde mindestens 24 Monate haltbar.

Allgemeiner Hinweis

Lesen Sie bitte vor der Verarbeitung dieses Produkts die Gebrauchsanleitung sorgfältig durch. Jede Verwendung, die nicht dem von Berger-Seidle bestimmten Anwendungsbereich entspricht, gilt als nicht bestimmungsgemäß. Die nicht bestimmungsgemäße Verwendung sowie das Nichtbefolgen der Hinweise in dieser Anleitung liegt umfänglich in der Verantwortung des Verarbeiters und schließt infolgedessen die Haftung und Gewährleistungspflicht des Herstellers aus. Vor der Anwendung des Produkts sind die Rahmenbedingungen zur Anwendung sach- und fachgerecht zu prüfen.

Querverweis

Die folgenden Rubriken unserer Merkblattsammlung gelten als Bestandteile dieses Merkblattes:

- Allgemeine Hinweise zur Anwendung von Parkettsiegelprodukten
- Reinigung und Pflege des versiegelten/geölte Bodens
- Kennzeichnung und Sicherheitshinweise (Sicherheitsdatenblatt)