

**KLEBSTOFFEMPFEHLUNGEN FÜR DESIGN-BODENBELÄGE**

Anbieter	Nassbettklebstoffe
<b>Ardex GmbH</b>	U 2200
<b>Bostik Findley GmbH</b>	Power Elastic
<b>Forbo Erfurt GmbH</b>	528 Eurostar Allround 643 Eurostar Fibre
<b>Henkel Bautechnik GmbH</b>	K 188 S
<b>IBOLA Klebstoffe GmbH &amp; Co.KG</b>	IBOLA D5
<b>Kiesel Bauchemie GmbH &amp; Co. KG</b>	Okatmos star 110
<b>Mapei GmbH</b>	Ultrabond Eco V4SP Ultrabond Eco VS 90
<b>PCI Augsburg GmbH</b>	PKL 326
<b>Schönox GmbH</b>	Durocoll
<b>Uzin Utz AG</b>	KE 66
<b>Wakol Chemie</b>	D 3318
<b>Wulff GmbH &amp; Co.</b>	Supra-Strong, Multi-Strong, Ultra-Strong

Die angegebenen Klebstoffe machen einen gleichmäßig saugfähigen Untergrund erforderlich.

Der Designbelag muss nach dem Einlegen sorgfältig angewalzt bzw. angerieben werden.

Alle Klebstoffe, die von uns empfohlen werden, müssen nach den jeweiligen Herstellervorschriften verarbeitet werden.

Nur diese Klebstoffe sind einsatz- und verwendungsg geeignet.

Alle Klebstoffe, die nicht in dieser Empfehlung aufgelistet sind, sind nicht geprüft. Eine Verträglichkeit mit unseren Produkten ist nicht getestet worden.

**Hinweis: Bei der Verlegung von Design-Bodenbelägen in Wintergärten und Räumen mit großen Fensterfronten ist bei direkter Sonneneindringung grundsätzlich ein Reaktionsharz-Klebstoff zu verwenden.**

**KARNDEAN International GmbH**

Wankelstraße 50  
50996 Köln  
Germany  
Tel: +49 (0) 2236 84868-0  
Fax: +49 (0) 2236 84868-99  
info@karndean.de  
www.karndean.de